27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com
R.C.S. : 813 476 322
Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

# COLLIACRO

## Résine d'accrochage hautement concentrée

**COLLIACRO est une résine d'accrochage hautement concentrée pour l'adhérence des mortiers, des bétons, des enduits et des plâtres.**

**COLLIACRO** améliore l'adhérence, rend le mortier plastique et facile à travailler, améliore la dureté des surfaces et renforce l'étanchéité.

- Chapes rapportées.
- Seuils de portes.
- Gobetis.
- Barbotines.
- Reprise de bétonage.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon

**UTILISATION**

**Préparation des supports :**

Ils seront solides et en bon état, propres et débarrassés des parties non adhérentes; ils seront largement imbibés d'eau sans flaque en surface. (se reporter au D.T.U. en vigueur).

**Préparation de la solution :**

1 volume de résine **COLLIACRO.**
1 volume d'eau

**Préparation de la barbotine ou gobetis :**

1 volume de ciment
1 volume de sable fin
Gâcher jusqu'à consistance crémeuse avec la solution de résine.

**Préparation du mortier :**

1 volume de ciment
2 volumes de sable 0,3
Gâcher jusqu'à consistance voulue avec la solution de résine.

Malaxage à la main comme un mortier ordinaire.
Avec bétonnière ou malaxeur, verser le mortier dès qu'il est homogène et éviter tout malaxage prolongé.
Pour accélérer le mortier :
1litre de résine **COLLIACRO** pour 2 sacs de 35 Kg de ciment.

**Enduits (intérieurs, exterieurs) :**

Pour une bonne adhérence des enduits sur béton brut ou lisse et sur toutes maçonneries.
- Préparer les supports.
- Faire un gobetisde résine, réalisé avec un gros sable, pour obtenir une surface rugueuse.
- Laisser tirer le gobetis avant d'enduire la paroi.
- Appliquer l'enduit, garder une surface rugueuse.
- Appliquer la couche de finition.

**Joints en maçonnerie :**

Pour éviter le retrait et améliorer l'adhérence.
- Si nécessaire, refouiller les joints (qqs cm).
- Les laver (jet d'eau sous pression).
- Les joints encore humides, garnir avec le mortier de résine **COLLIACRO.**

**Chapes :**

Pour une bonne adhérence.
- Préparer les supports.
- Étaler la barbotine de résine en couche mince (quelques mm) au balai de cantonnier.
- Sur cette barbotine fraîche et poisseuse, étaler la chape. Ne jamais pulvériser la résine seule sur le béton.

Pour obtenir une bonne résistance à l'usure, aux huiles et aux graisses.
- Procéder comme ci-dessus pour la couche d'accrochage.
- Sur la barbotine fraîche et poisseuse, exécuter une chape avec le mortier de résine.
- Protéger contre le poussiérage en pulvérisant **COLLIACRO** dès que le mortier devient mat.

**Travaux de finition de couverture :**

- Solins, encrêtements, scellements de rive. Préparer les supports, appliquer le mortier de résine **COLLIACRO** à la manière d'un mortier classique.

27 rue des frères lumière - 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN / Tél : 06 86 76 19 13
Mail : l.loison@attila-bat.com / R.C.S. : 813 476 322 / Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

**Ragréages et Réparations (sols, enduits, béton) :**
- Préparer un mortier de résine gâché ferme avec un sable fin.
- Imprégner la partie à ragréer avec la solution de résine **COLLIACRO.**
- Appliquer le mortier avant séchage de la solution.
- Finir les ragréages, reprofilages, recharges.
- Boucher les trous des broches d'écartement des coffrages avec le mortier de résine.

**Pose de carrelage :**
Pour une meilleure adhérence.
• Sur murs : Les carreaux seront appliqués avec le mortier de résine **COLLIACRO.**
• Au sol : Le support devra être sain, humide, propre.
- Dosage du mortier : 1 vol. de ciment et 3 vol. de sable gâché assez ferme avec la solution de résine sur 1 cm d'épaisseur.
- Tirer à la règle.
- Fixer les carreaux à la batte.
- Coulis pour joints : ciment pur gâché avec la solution de résine **COLLIACRO.**

**Collages des plâtres :**
- Gâcher le plâtre avec 1 volume de résine **COLLIACRO** pour 4 volumes d'eau.
- Faire un gobetis rugueux (couche d'accrochage).

**Travaux d'imperméabilisation :**
Pour maçonneries humides, bassins, regards.
- Rendre les parois intérieures saines, nettoyées et humidifiées.
- Appliquer la barbotine de résine (avec du sable fin) au pinceau à badigeon, en couches croisées.
- Appliquer le mortier de résine adjuvanté d'une dose d'**HORIMASSE** pour 70 kg de ciment.

**Scellements :**
Pour des scellements imperméables, sans fissures ni faïençages.
- La réservation sera propre, sans poussière, humide.
- Imprégner les parois avec la solution de résine.
- Bourrer avec le mortier de résine, maintenir en place la pièce à sceller jusqu'à durcissement.
- Accélérer le durcissement : 1l d'**ACGEL** ou **ATTILA H** pour 70 Kg de ciment.

**Reprises de bétonnage :**
Pour une bonne liaison du béton frais sur béton durci.
- Laver au jet d'eau sous pression.
- Préparer le mortier de résine **COLLIACRO.**
- Répandre ce mortier sur la surface humide en couche de 2 à 3 cm.
- Couler aussitôt le béton.
- Vibrer la zone de reprise pour une bonne interpénétration.

**PRECAUTIONS :**
Nature chimique : Résines synthétiques.
Densité : 1 ± 1%.
Matière active : 50 %.
PH : 9
Couleur : liquide blanc laiteux.

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine, fermé.

27 rue des frères lumière - 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN / Tél : 06 86 76 19 13
Mail : l.loison@attila-bat.com / R.C.S. : 813 476 322 / Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE